Guia do utilizador

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

COMO UTILIZAR CARTÕES DE MEMÓRIA SANDISK

Utilização do cartão de memória: Introduza o seu cartão de memória SanDisk na ranhura para cartões de memória no seu computador, telemóvel, câmara digital ou PDA. Pode depois utilizar o dispositivo normalmente, criando, copiando, editando e movendo ficheiros. O cartão de memória também pode ser apagado e reutilizado.

Precauções: Evite utilizar o cartão de memória quando a bateria do dispositivo tem pouca carga. Para evitar a perda de dados, certifique-se de que guarda todos os dados antes de retirar o cartão de memória do dispositivo. Para obter mais instruções, consulte o Manual do Utilizador do dispositivo. O cartão de memória foi concebido para caber facilmente no sistema apenas com um dos lados. Não dobre o cartão ou force a sua entrada na ranhura.

Registo do produto: Pode registar o cartão de memória online na página da Web da SanDisk em http://www.sandisk.com/registration. Se não registar o produto isso não irá diminui os direitos que possui ao abrigo dos termos da garantia.

Instruções de descarte: Não descarte este dispositivo juntamente com os resíduos domésticos comuns. O descarte indevido pode ser nocivo para o ambiente e a saúde humana. Consulte a autoridade local de gestão de resíduos para obter mais informações acerca dos sistemas de devolução e colecta na sua área.

COMO UTILIZAR O MICRO-LEITOR MOBILEMATE COM CARTÕES DE MEMÓRIA SANDISK

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador PC Pentium ou Macintosh com suporte USB
- Windows Vista, XP e 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

LIGAR

Ligue o Micro Leitor/Gravador MobileMate™ directamente ao seu computador.

Ícones do Disco do Windows: Quando ligar o Micro Leitor/Gravador MobileMate num sistema operativo Windows, irá surgir uma letra recentemente atribuída à drive do ícone de disco amovível que representa o Micro Leitor/Gravador MobileMate no Meu Computador.

Ícones do Disco Macintosh: Quando ligar o Micro Leitor/Gravador MobileMate num sistema operativo Macintosh, irá ser exibido um ícone de disco amovível “sem título”, representando o Micro Leitor/Gravador MobileMate no Ambiente de Trabalho, quando o cartão é inserido.

UTILIZAR

O Micro Leitor/Gravador MobileMate tem uma ranhura para cartão. Cartões microSDHC™, microSD™ e cartões Memory Stick Micro™ (M2) que se adaptam na mesma ranhura.

Inserir Cartões

Insira os cartões microSDHC™, microSD™ ou Memory Stick Micro™ (M2) no leitor com a etiqueta virada para cima. Os Cartões apenas se adaptam de uma forma. Os cartões microSDHC™ e microSD™ irão ficar totalmente ligados ao conector. O cartão M2 irá adaptar-se à extremidade ficando ligeiramente de fora do leitor. NUNCA FORCE O CARTÃO PARA DENTRO DA RANHURA!

Remover o Cartão

Para remover o cartão no Windows ou num Macintosh:

- Certifique-se de que não existem dados a ser transferidos e retire o cartão.

Desligar

PARA EVITAR PERDER DADOS OU CORROMPER O CARTÃO, NUNCA DEVE RETIRAR O DISPOSITIVO DA PORTA USB SEM PRIMEIRO LER OS PASSOS ABAIXO.

Windows:

1. Na barra do sistema clique no ícone “remover hardware com segurança”.
2. Seleccione o dispositivo que pretende desligar.
3. Quando o Windows notifica que é seguro remover, desligue o Leitor/Gravador MobileMate do computador.

Macintosh:

1. Arraste o ícone “sem nome” correspondente ao Leitor/Gravador MobileMate para o Caixote do Lixo.
2. Desligue o dispositivo.